電磁式流速・流向計

FD-10

樋門・樋管の流速と流向を高精度に測定

- 水表面の監視では不明な
  低流速域の水路内逆流をすばやく検知。
- 電磁式の測定方式採用と独自の処理により
  高精度に流向を出力。
- **ハイコストパフォーマンス(安価・小型・高性能)**を実現。

「NETIS 登録No.KK-010027」

JFE アドバンテック 株式会社

電磁式流速・流向計
FD-10

測定原理

⚠ ご使用になる前に取扱説明書をよくお読み下さい。

磁界を水が横切ることで生じる起電力により流速を検知する。

仕様

測定方式	電磁式	出力	接点	3点(無電圧接点) +側　＞　+0.05m/s 停止　−0.05 ~ +0.05m/s −側　＜　−0.05m/s
測定範囲	−1.00 ~ + 1.00m/s			
流向出力精度	±0.5%F.S.　(±0.01m/s)			
水面検知入力	DC4 ~ 20mA　入力抵抗　100Ω		電圧	DC0 ~ 2V(−1.00 ~ +1.00m/sに対応)

外形寸法図

※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

JFE

JFE アドバンテック 株式会社
URL: http://www.jfe-advantech.co.jp/

本社・本社工場　〒663-8202　兵庫県西宮市高畑町3-48
水環境事業部　TEL.0798-66-1502　FAX.0798-65-7025

東京本社　〒111-0051　東京都台東区蔵前2-17-4(JFE蔵前ビル2階)
TEL.03-5825-5577　FAX.03-5825-5591

東北支店　TEL.022-711-7535　FAX.022-711-7534
名古屋支店　TEL.052-565-0070　FAX.052-565-0072
中国・四国支店　TEL.086-447-3310　FAX.086-447-3309
九州支店　TEL.092-263-1671　FAX.092-263-1675
北海道営業所　TEL.011-661-7141　FAX.011-661-7142
東日本事業所　TEL.043-262-4238　FAX.043-262-4296
西日本事業所(倉敷)　TEL.086-447-4596　FAX.086-447-4605
西日本事業所(福山)　TEL.084-945-3568　FAX.084-945-5054

JC-FD10-05A

11.11.5000 Ⓙ